

Klimatyzator przenośny KP52W może być sterowany głosowo. Na tę chwilę możliwości sterowania głosowo są ograniczone w porównaniu do zwykłego sterowania za pomocą panelu sterowania czy też aplikacji mobilnej - głosowo można tylko włączyć, wyłączyć urządzenie oraz ustawić temperaturę. Z czasem powinna być możliwa zmiana trybu pracy klimatyzatora, prędkości wentylatora czy ustawienia czasowe. Rozwój funkcjonalności jest niezależny od producenta Warmtec, a platform, które umożliwiają sterowanie głosowe.

Google Home Mini / Amazon Alexa

(na tę chwilę obsługiwane są komendy w języku angielskim)

Komendy:

Włączanie urządzenia - Ok Google. Turn on Warmtec¹

Ustawianie temperatury – Ok Google. Set Warmtec to sixteen degrees.

Zakres ustawianej w klimatyzatorze 16-31 °C i odpowiedniki w języku angielskim:

16 °C - sixteen degrees

17 °C - seventeen degrees

18 °C - eighteen degrees

19 °C - nineteen degrees

20 °C - twenty degrees

21 °C - twenty-one degrees

22 °C - twenty-two degrees

23 °C - twenty-three degrees

24 °C - twenty-four degrees

25 °C - twenty-five degrees

26 °C - twenty-six degrees

27 °C - twenty-seven degrees

28 °C - twenty-eight degrees

29 °C - twenty-nine degrees

30 °C - thirty degrees

31 °C - thirty-one degrees

Wyłączanie urządzenia - Ok Google. Turn off Warmtec.

¹ przy założeniu nadania urządzeniu nazwy Warmtec,

Asystent Google

(komendy mogą być w języku polskim, słowa anglojęzyczne należy czytać w języku polskim)

Komendy:

Włączanie urządzenia - Ok Google. Włącz Warmtec.

Ustawianie temperatury – Ok Google. Ustaw Warmtec dwadzieścia jeden (w zależności od preferencji wypowiadamy zakres temperatury od 16 do 31 °C).

Wyłączanie urządzenia – Ok Google. Wyłącz Warmtec.