


Warmtec®

Instrukcja obsługi

UCHWYT OKIENNY DLA KLIMATYZATORA

FrostLink | **KH35W Pro**



v. 1.00

UWAGA! Uchwyt okienny jest przeznaczony wyłącznie do montażu z klimatyzatorem Warmtec FrostLink.

SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa / skład zestawu	4
Instalacja urządzenia	5
Ochrona środowiska i recykling	9

Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

Zobacz najnowszą wersję instrukcji na www.warmtec.pl



www.warmtec.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktu mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji, uwzględniająca ewentualne zmiany, dostępna na www.warmtec.pl.

- Korzystaj z urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Instrukcja ta opisuje możliwie jak największą liczbę zdarzeń, które użytkownik może napotykać podczas korzystania z urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z klimatyzatorem Warmtec FrostLink. Używaj jej wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Klimatyzator nie wchodzi w skład zestawu.
- Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego.
- Uchwyt okienny należy montować wyłącznie na sprawnym, stabilnym i nieuszkodzonym oknie.
- Montaż produktu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do obniżenia skuteczności działania klimatyzatora lub uszkodzenia produktu.
- Przed uruchomieniem klimatyzatora należy upewnić się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany i szczelnie przylega do ramy okna.
- Nie wolno obciążać uchwyty dodatkowymi przedmiotami ani wykorzystywać go do innych celów niż przewidziane przez producenta.
- Nie używać produktu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, pęknięć lub deformacji elementów.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub modyfikacji produktu.

SKŁAD ZESTAWU


	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
	wspornik	1
	ręczna śruba	2
	instrukcja	1

INSTALACJA URZĄDZENIA


UWAGA!

- Uchwyt okienny jest przeznaczony wyłącznie do montażu z klimatyzatorem Warmtec FrostLink.
- Montaż klimatyzatora może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego monterę posiadającego aktualne uprawnienia F-gazowe. Instalacja urządzenia przez osoby nieuprawnione jest zabroniona i może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa, nieprawidłowego działania urządzenia oraz utraty gwarancji.


1. Przyklej rzep do ram okiennych i do okna, jak pokazano poniżej:




2. Przyczep uszczelkę do ramy okiennej, następnie rozsuń zamek i przyczep drugą stronę uszczelki do okna, jak pokazano niżej:




3. Przymocuj wspornik do okna. Montaż elementu wspornika jest stosunkowo wygodny, jak pokazano poniżej. Następnie ręcznie dokręć śrubę, aby mocno zamocować element wspornika na oknie, jak pokazano poniżej:




4. Podczas instalacji jednostki zewnętrznej, zamek jednostki zewnętrznej powinien być przymocowany do komponentu uchwytu instalacyjnego, a hak jednostki zewnętrznej powinien być zawieszony w gnieździe haka uchwytu. Na koniec należy ręcznie dokręcić śrubę, jak pokazano niżej:




5. Przyklej klamrę zabezpieczającą do okna w odpowiedniej pozycji (uwaga: dwie podstawy klamry nie powinny być zbyt daleko od siebie, aby uniknąć niewystarczającej długości linki łańcucha zamka).



UWAGA: Klimatyzator powinien być zainstalowany na płaskiej powierzchni. Nie blokuj wylotu powietrza, a wymagany odstęp jednostki wewnętrznej wokół powinien wynosić co najmniej 50 cm.



6. Jeśli jednostka zewnętrzna wymaga użycia wężyka odprowadzającego skropliny, zamontuj wężyk bezpośrednio na dyszy odpływowej, jak pokazano poniżej:



OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYKLING

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWEED, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ WE2012/19/UE.

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być wyrzucany jako odpad komunalny. Należy go dostarczyć do specjalnego punktu zbiórki odpadów zróżnicowanych władz lokalnych lub do sprzedawcy świadczącego tę usługę. Utylizacja urządzenia gospodarstwa domowego oddzielnie pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji i umożliwia odzysk materiałów składowych w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Przypominając o konieczności oddzielnego wyrzucania sprzętu AGD, produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci na kółkach.

NOTATKI



www.warmtec.pl



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
