

Warmtec®

Instrukcja obsługi

SUSZARKA DO RĄK

User Manual

HAND DRYER

PL
EN



MaxFlow

1800 W

ODWYJNIAJĄCE
CZAS SUSZENIA
10
SEKUND
SECONDS

Ostrzeżenia bezpieczeństwa



Nie należy stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gdzie istnieje ryzyko bezpośredniego kontaktu z wodą bądź skraplania wody. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem i awarię urządzenia.



Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia. Może doprowadzić ono do uszkodzenia suszarki lub porażenia prądem.



Nie należy modyfikować i rozmontowywać urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.



Urządzenie zasilane napięciem ~230V/50Hz. Instalacja jednofazowa. Napięcie zasilające nie może przekraczać +/- 10% zalecanego. Niewłaściwe napięcie zasilające może doprowadzić do uszkodzenia suszarki.

Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Należy bezwzględnie pamiętać o regularnym czyszczeniu wnętrza suszarki, a przede wszystkim o usuwaniu kurzu mogącego zbierać się wewnątrz urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać pożar.



Upewnij się, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem podczas awarii lub zwarcia.

Gwarancja

• Gwarancja obejmuje obszar RP. Produkt jest objęty gwarancją **door-to-door**, a więc w przypadku uznanej reklamacji transport do serwisu odbywa się kurierem na koszt producenta. Reklamację zgłaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujący się na stronie producenta warmtec.pl/gwarancja. Aby uznać gwarancję, konieczne jest przedstawienie faktury VAT oraz karty gwarancyjnej.

• Montaż, podłączenie elektryczne oraz konserwacja urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez uprawnionego instalatora (elektryka).

• Wszelkie naprawy wykonane przez podmioty do tego nieupoważnione powodują utratę gwarancji.

• Szczegółowe warunki gwarancji znajdują Państwo w karcie gwarancyjnej.

Ochrona środowiska i recykling

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWEEE, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.

Czynności obsługowe

Dla prawidłowej pracy urządzenia ważne jest aby regularnie dbać o czystość suszarki. Dlatego zaleca się wykonywać następujące czynności:

- Czyszczenie czujnika zbliżeniowego
 - co tydzień,
- Czyszczenie wnętrza suszarki
 - co 4-6 miesięcy.



Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis, pod rygorem utraty gwarancji!

UWAGA!

Nie wolno spryskiwać urządzenia wodą!

Warunki instalacyjne

- Suszarka powinna być przymocowana do stałej i stabilnej ściany.
- Nie wolno mocować suszarki na „gołej” ścianie, wykonanej z materiału łatwopalnego.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na pozostawienie wolnego dostępu do otworów zasysających powietrze w dolnej części urządzenia.
- Musi być zapewniona możliwość odłączenia wszystkich biegunów suszarki od sieci, urządzeniem o przerwie min. 3 mm. W tym celu należy zainstalować odpowiednie bezpieczniki.
- W przypadku awarii suszarki należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą, w celu otrzymania szczegółowych informacji.
- Suszarka powinna być podłączona do gniazda z bolcem, czyli wyposażonego w przewód ochronny PE (tzw. uziemienie).

Etapy montażu suszarki


Odkręć obudowę zabezpieczoną śrubami.

1


Zdejmij przednią część obudowy.

2

dłoda obudowa



śruby mocujące obudowę





Zawieś suszarkę na ścianie i przykręć za pomocą 4 śrub montażowych.


4

Zamknij i przykręć obudowę. Wtyczkę umieszczamy z boku suszarki, uważając aby kabel nie zakłócał pracy czujnika zbliżeniowego.

5



śruby mocujące obudowę



280 mm


320 mm

175 mm

Tyłną obudowę należy użyć jako szablonu, zaznaczając miejsca mocowania suszarki do ściany. Umieść kołki rozporowe w wywierconych otworach.

3


Montaż suszarki min. 50 cm odstępu od obiektu znajdującego się poniżej. Zalecamy, aby nie umieszczać suszarki w miejscu, gdzie może być zakłócona praca czujnika zbliżeniowego.



min. 50 cm



h - zalecana wysokość od podłogi



h

117cm

112cm

79cm

Sposób użytkowania

W celu uruchomienia urządzenia, należy umieścić dłoń pod dyszą wylotową suszarki. Suszarka włączy się automatycznie, gdy dłoń znajduje się w zasięgu czujnika zbliżeniowego suszarki. Po wysuszeniu i odstawieniu dłoni, suszarka wyłączy się automatycznie po 2 sekundach.

Safety Warnings



Do not use in rooms with high humidity where there is a direct risk contact with water or water condensation. In the opposite otherwise, it may cause electric shock and malfunction devices.



Do not allow the device to get wet. Maybe it may damage the dryer or cause electric shock electrocution.



Do not modify or disassemble the device. Otherwise, it may cause fire, electric shock or personal injury.



The device is powered by ~230V/50Hz. Single phase installation. The supply voltage must not exceed +/-10% of recommended. Incorrect supply voltage may damage the dryer.

Turn off the power before cleaning the device. Otherwise, electric shock may occur.

It is absolutely necessary to remember to clean the inside of the dryer regularly, and above all about removing dust that may accumulate inside the device. Otherwise, it may damage the device or cause a fire.



Make sure the device is properly grounded. Otherwise, it may cause electric shock during failure or short circuit.

Warranty

- The warranty covers the territory of the Republic of Poland. The product is covered by a door-to-door warranty, so in the case of a recognition of the complaint, transport to the service is carried out by courier at the manufacturer's expense. We submit a complaint via the service form available on the manufacturer's website warmtec.pl/gwarancja. In order to recognize the warranty, it is necessary to present a VAT invoice and a guarantee card.
- Installation, electrical connection and maintenance of the device may only be performed by an authorized installer (electrician).
- Any repairs made by unauthorized entities void the warranty.
- Detailed warranty conditions can be found in the warranty card.

Environmental protection and recycling

We hereby would like to inform you that the main purpose of European regulations and the Act of September 11, 2015 on waste electrical and electronic equipment is to reduce the amount of waste arising from the equipment, to ensure an appropriate level of collection, reuse and recycling of spent equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the natural environment at every stage of the use of electrical and electronic equipment.

Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to re-use and recovery, including recycling of waste equipment. User of equipment intended for households is obliged to hand over the waste of electronics that are no longer usable to an authorised collector. However, you should remember that products belonging to the group of electrical or electronic equipment should be disposed of by an authorised person to their collection point.

You can return spent device to the shop where you will also buy a new one. The CCR REEWEE recycling organisation, which we have signed a contract with, will pick it up.

Maintenance

For proper operation of the device, it is important to regularly clean the dryer. Therefore, it is recommended to do the following:

- Cleaning the proximity sensor
 - every week,
- Cleaning the inside of the dryer
 - every 4-6 miesięcy.



Any repairs can only be specified by an authorized service, under warranty!

ATTENTION!


Do not spray the device with water!

Installation conditions

- The dryer should be attached to a permanent and a solid wall.
- Do not mount the dryer on a "bare" wall made of flammable material.
- Particular attention should be paid to leaving free access to the air intake openings in the lower part of the device.
- It must be possible to disconnect all poles of the dryer from the mains by means of a device at a break of min. 3mm. Suitable fuses must be installed for this purpose.
- In the event of a dryer failure, immediately disconnect the device from the power supply and contact the seller for details.
- The dryer should be connected to a socket with a pin, i.e. equipped with a PE protective conductor (so-called ground).

Technical data

POWER	1800 W
VOLTAGE	~230 V / 50 Hz
IP RATING	IPX1
PROTECTION CLASS	I
SOUND LEVEL	75 dB
AIR SPEED	>324 km/h
WEIGHT	5,6 kg





Dryer assembly

Unscrew the housing secured with screws.

1

Remove the front housing.




2

Use the back housing as a template to mark where to attach the dryer to the wall. Insert the wall plugs into the drilled holes.

3

Installation of the dryer min. 50 cm away from the object below. We recommend that you do not place the dryer in a place where the proximity sensor may be affected.






Hang the dryer on the wall and screw it with the 4 mounting screws.


4

Close and screw the housing. Place the plug on the side of the dryer, taking care that the cable does not interfere with the operation of the proximity sensor.

5



h - recommended height from the floor



Usage

To start the device, place your hands under the nozzle of the dryer. The dryer will turn on automatically when your hands come within range of the dryer's proximity sensor. After drying and putting your hands away, the dryer will automatically turn off after 2 seconds.

Notatki

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





Zobacz najnowszą wersję instrukcji
na www.warmtec.pl
Check the latest version of the Manual
on www.warmtec.pl.



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa